



Назначение

Для контроля образования накипи и пены во всем диапазоне температур морских испарителей и теплообменников, а также для контроля накипи и осадка в системах котловой воды.

Преимущества

Этот продукт используется для контроля образования накипи и пены во всем диапазоне температур морских испарителей и теплообменников, а также для контроля накипи и осадка в системах котловой воды

Удаляет существующую накипь при сервисной очистке

Предотвращает образование накипи

Низкопенные свойства уменьшают запенивание испарителя

Низкая токсичность.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для предотвращения накипи и пенообразования в испарителях
- Для контроля формирования известковых отложений в теплообменных аппаратах и котлах
- В целях удаления накипи используйте Aquamarine Descaling Liquid

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОЗИРОВКЕ

В целях использования испарителей для водоподготовки продукт должен дозироваться непрерывно в системе подачи морской воды, где вся водоподготовка будет проходить через испаритель. Поскольку Evaporator Scale Controller является высококонцентрированным, его следует предварительно смешать с холодной дистиллированной водой в отдельном дозирующем баке и добавлять с помощью расходомера или дозирующего насоса.

Рекомендуемая суточная доза зависит от плотности раствора (S.G.), которая должна проверяться ежедневно с водомером и это нормально, как указано ниже. Стандартная дозировка, применимая к большинству систем, составляет 0,01 л. Aquamarine Evaporator Scale Controller на тонну дистиллированной воды. Это зависит от производительности испарителя. В стандартном испарителе (25 метрических тонн/день) используйте $25 \times 0,010 = 0,25$ л. Aquamarine Evaporator Scale Controller/день.

НАСТРОЙКА РАСХОДА

Водоподготовка осуществляется дозированием средства в бак , где происходит смешение с водой.

Например: с 0,25 л Aquamarine Evaporator Scale Controller нужно добавить достаточно воды, чтобы получить в итоге 50 литров жидкости. Расчет расхода: Расход = 50 литров / 24 x 60 = настройка 35 мл/мин Этого хватит для последующих 24 часов. Примечание: Плотность раствора не должна превышать 1,038. Потенциал образования накипи резко возрастает при превышении этого уровня.



Aquamarine Evaporator Scale Controller

Увеличение объема Aquamarine Evaporator Scale Controller используется для удержания твердых солей, образующих накипь в составе суспензии. Например: если плотность раствора увеличивается до 1,050, дозировка должна быть 0,06 л/тонну дистиллированной воды.

По вопросам приобретения **Aquamarine Evaporator Scale Controller** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов