



ТУ 005216-75

Техническая консультация

Амортизатор 216-80-307	Манжета 640-11-00-101
Амортизатор 155-34-412	Манжета 640-11-00-113
Амортизатор 216-10-64	Манжета 817-K51-292
Амортизатор 216-51-343	Манжета 817-K51-295
Амортизатор 216М-52-14	Манжета 155-16-138
Амортизатор 219-01сб113	Манжета 155-16-21сб
Амортизатор 219-02сб126\219,01сб105	Манжета 172.47.108
Амортизатор 219-06-283	Манжета 172-47-108
Амортизатор 219-09 сб. 136	Манжета 219.32.370
Амортизатор 219-09 сб. 136	Манжета 219.32.426
Амортизатор 219-19-сб105\700-11-909	Манжета 219-07-1
Амортизатор 219-61-сб104	Манжета 219-07-4
Амортизатор 219-71-20	Манжета 219-08-5
Амортизатор 219-80-385	Манжета 219-11-13
Амортизатор 272-41-187	Манжета 219-11-14



Амортизатор 432-04-058сб	Манжета 219-23-771
Амортизатор 432-27-126	Манжета 219-33сб231
Амортизатор 432-71-215	Манжета 219-33сб232
Амортизатор 434-21-076	Манжета 219-34 сб.113
Амортизатор 447-21-150сб	Манжета 219х32-429
Амортизатор 447А.25.202	Манжета 256-08-4
Амортизатор 447А-28-030сб1	Манжета 432-23-147сб
Амортизатор 447А-28-040сб1	Манжета 432-25-016сб
Амортизатор 447А-28-050сб1	Манжета 432-33-565
Амортизатор 447А-28-060сб2сб	Манжета 432-36-010сб2
Амортизатор 6011-00-1011	Манжета 432-36сб010
Амортизатор 803-95-181	Манжета 432-43-002сб
Амортизатор 826-72-8	Манжета 432-43-003сб
Башмак 6002-00-0114сб	Манжета 432-50-004сб
Башмак 6002-00-0119	Манжета 432-83-040сб
Буфер 172.45.027-1	Манжета 432-87-070-1
Буфер 175.45.085	Манжета 432-87-070сб\219-32-426
Буфер 175.45.085-1	Манжета 434.60.130



Буфер 432-20-020сб	Манжета 434.60.130
Буфер 5262-0050605-091	Манжета 434-56-011сб
Буфер 5262-005-413-944	Манжета 434-83-040сб
Буфер 5262-0060108-074	Манжета 434-86-027сб/232-67-4
Буфер 730-50-50	Манжета 447А-11-021
Вкладыш 825 -72-81	Манжета 447А-11-022
Втулка 172-44-014	Манжета 5262-0060106-066
Втулка 216-54-378	Манжета 601-58-1395
Втулка 216-54-379	Манжета 601-58-1530
Втулка 216-78-36	Манжета 601-61-1025
Втулка 216-81-28	Манжета 601-61-1388
Втулка 219-01-469	Манжета 601-61-1479
Втулка 219-82-280	Манжета 601-74-1012\12x20\М
Втулка 219-82-280	Манжета 615-10-24-126
Втулка 219-82-428	Манжета 615-10-24-134
Втулка 219-82-749	Манжета 615-10-24-137
Втулка 272.88.71	Манжета 615-10-24-165
Втулка 272.88.71.	Манжета 615-10-31-108



Втулка 432-12-044сб	Манжета 615-10-31-144
Втулка 434-23-074	Манжета 615-10-31-144
Втулка 434-33-023сб	Манжета 615-10-31-144\275
Втулка 437-17-017	Манжета 615-10-31-279
Втулка 447А-77-003	Манжета 615-10-31-298
Втулка 5262-003-724-047	Манжета 615-10-34-148
Втулка 5262-003-724-131	Манжета 628-42-42-119
Втулка 5262-003-724-962	Манжета 7020-0562\1-65-1
Втулка 6011-00-1066	Манжета 7020-0563\1-75-1\272-29-25
Втулка 6011-001070	Манжета 7020-0563\1-75-1
Втулка 803.88.108	Манжета 7020-0564\1-100-1
Втулка 803.88.12	Манжета 7020-0565\1-125-1
Втулка 825-42-126\017x026-03	Манжета 7020-0566\1-150-1\МН5580-64
Втулка 999-323-1171\002-04	Манжета 7020-0568\1200-1
Втулка 999-323-171\002	Манжета 7020-05-69
Втулка 999-323-171\002-01	Манжета 7020-0569\1-250-1
Втулка 999-323-171\002-02	Манжета 7020-0581\2-12-12
Втулка 999-323-171\002-03	Манжета 7020-0584\2-25-1



Диафрагма 219-05-230	Манжета 7020-0586
Диафрагма 7020-4068\500	Манжета 7020-0587\2-40-1
Дужка 447-93-740сб	Манжета 7020-0588\2-45-1МН5580-64
Дужка 447А93-650сб	Манжета 7020-0589
Дужка 447А-93-660сб	Манжета 7020-0590\2-55-1/МН5580-64
Дужка 447А-93-680сб	Манжета 730-12-252
Дужка 447А93-690сб	Манжета 730-12-252
Дужка 447А-93-760сб	Манжета 730-12-252
Дужка 447А-93-780сб	Манжета 730-12-252
Дужка 447А-93-820сб	Манжета 730-12-338
Дужка 447А-93-820сб	Манжета 7302-08-073
Дужка 447А-93-840сб	Манжета 7302х08х01
Заглушка 219-33-8	Манжета 730-33сб145
Заглушка 219-67-сб206	Манжета 810-680-92
Заглушка 219-86-14441	Манжета 810-92-677
Заглушка 432-98-08	Манжета 821-31-18
Заглушка 830-45-279	Манжета 821-33сб-112
Заглушка 830-45-279-1	Манжета 821-53-18



Изолятор 447A110-53-1	Манжета 821-53-19
Имитатор Э950-000-100-102	Манжета 821-53-20
Имитатор Э950-001-001	Манжета 821-53-21
Имитатор Э950-001-001-001-01	Манжета 821-60-24
Имитатор Э950-001-001-01	Манжета 825-53-23\М
Имитатор Э950-001-001-02-03	Манжета 825-53-24\М
Имитатор Э950-001-001-04	Манжета 825-53-25\М
Имитатор Э950-001-002	Манжета 825-53-26\М
Имитатор Э950-001-002—01	Манжета 825-53-37
Имитатор Э950-001-002-02	Манжета 825-53-38
Имитатор э950-001-02-03	Манжета 825-53-39
Клапан 0006-09-01-01сб	Манжета 9954-8044-01-006
Клапан 216-05сб205	Манжета 9954-8044-01-013
Клапан 216-27сб294	Манжета 9954-8044-021
Клапан 219-05сб400	Манжета825-53-40
Клапан 219-25сб171	Муфта 219-АО11-33
Клапан 219-25-сб-171	Муфта 432-40-036
Клапан 219-94-115	Муфта 432-40-037



Клапан 219-96-112сб	Муфта 432-40-127
Клапан 272-26-358	Муфта 615,10,31,209
Клапан 432.85.013	Накладка 432-61-089
Клапан 432-85-017сб	Накладка 432-63-073
Клапан 432-86-260	Наконечник 216-88-128
Клапан 434-83-321	Наконечник 216-88-129/Нур-18-24
Клапан 434-86-027сб	Наконечник 219-82-455/НУР 25-13
Клапан 434-87-010сб	Наконечник 432-74-329
Клапан 434-87-024	Наконечник 432-74-362
Клапан 434-87-024сб	Наконечник 432-74-366
Клапан 830.61 сб.306	Наконечник 432-74-366
Клапан 830.61сб.132	Наконечник 432-74-366
Клапан 830-61сб128	Наконечник 432-74-509
Клоц 434-26-006сб/219-56-сб118	Наконечник 432-74-509
Клоц 434-26-006сб2	Наконечник 434-70-383
Клоц 803-56-122\432-26-002	Наконечник 434-70-502/НУР25-13
Ключ 216-93-248	Наконечник 434-91-281-1
Кожух 219-32-473	Наконечник 434-91-281-1



Кожух 219А-Э32-6	Налобник 803-66-6
Колпачек 219-01-583-01\219,05.948	Ножка 615-25-11-057\223.96,10.1039
Колпачек 219-05-1406	Оправка 219-67-сб287
Колпачек 219-05-1702	Оправка 434-04-875
Колпачек 219-05-946	Основание 447-93-800сб
Колпачек 219-05-947	Очиститель 219-56-сб113\447А21-740
Колпачек 219-05-948	Очиститель 434-21-120
Колпачек 219-05-950ф27	Очиститель 437-21-060сб112
Колпачек 219-05-951/017х026-05	Очиститель 447А-81-080сб
Колпачек 219-05-952	Очиститель 155-36-16сб
Колпачек 219-05-953	Педаль 219-19сб1059/345сб
Колпачек 219-05-954	Переходник 219-10сб-155сб830-15сб102сб
Колпачек 219-05-955	Переходник 830-15сб102
Колпачек 219-05-961	Подушка 216-52-131
Колпачек 219-05-962/1407	Подушка 216-52-131
Колпачек 219-85-1004	Подушка 216-52-57
Колпачек 434-87-160	Подушка 434-18-045сб
Колпачек 434-87-160\1848-4051	Подушка 447-18-004сб



Колпачек 447-21-026\432-33-565	Подушка 810-51-373
Колпачек 5262-003-810-060	Поршень 0006-01-00сб
Колпачек/верх 434-71-177	Поршень 0006-13-01-05
Колпачек/ниж 434-71-178\1848-4079	Присоска 7879-4267
Кольцо 155-15-115А	Пробка 219-09-155
Кольцо 155-15-120А	Пробка 219-09-156
Кольцо 155-15-120-А	Пробка 219-83-60
Кольцо 155-15-127	Пробка 219-86-1116
Кольцо 155-83-005	Пробка 219-86-314
Кольцо 175-47-019	Пробка 432.02.430.
Кольцо 176-47-019	Пробка 434-04-870СБ
Кольцо 216.22.13	Пробка 434-04-870СБ
Кольцо 216.41.61	Пробка 434-04-870-СБ
Кольцо 216.88.95	Пробка 437-77-030
Кольцо 216-14-416	Пробка 447А-77-144-05
Кольцо 216-14-416	Пробка 675-15-91-109
Кольцо 216-14-417	Пробка 675-15-91-112
Кольцо 216-14-418	Пробка 675-15-91-115



Кольцо 216-14-420	Пробка 675-15-91-116
Кольцо 216-14-420	Пробка 675-15-91-119
Кольцо 216-15-12	Пробка 675-15-91-124
Кольцо 216-22-12	Пробка 7879-4477
Кольцо 216-22-13	Провод 219-86сб371
Кольцо 216-22-56	Провод 219-86сб-371-1
Кольцо 216-27-71	Провод 219-86-сб513
Кольцо 216-41-37	Прокладка 155-36-057
Кольцо 216-41-61	Прокладка 216-02-105
Кольцо 216-41-61	Прокладка 216-27-656
Кольцо 219-01-458	Прокладка 216-38-163
Кольцо 219-05-1520	Прокладка 216-60-483
Кольцо 219-09-430	Прокладка 216-79-215
Кольцо 219-10-272	Прокладка 216-79-248
Кольцо 219-14-1591	Прокладка 216-79-293
Кольцо 219-14-1592	Прокладка 216-80-158
Кольцо 219-14-1598	Прокладка 216-88-46
Кольцо 219-14-1647	Прокладка 216-88-46-01



Кольцо 219-20-74	Прокладка 216-88-46-02
Кольцо 219-27-127	Прокладка 216-88-46-03
Кольцо 219-31-18\155-15-115А	Прокладка 216-97-22
Кольцо 219-31-21	Прокладка 216М-89-22
Кольцо 219-31-23	Прокладка 219-04-802
Кольцо 219-31-35	Прокладка 219-04-803
Кольцо 219-32-84	Прокладка 219-04-840
Кольцо 219-67-187	Прокладка 219-04-841
Кольцо 219-94-569	Прокладка 219-05-192
Кольцо 219А-85-10	Прокладка 219-05-192
Кольцо 219А-85-10-01	Прокладка 219-06-292
Кольцо 219А-85-10-01	Прокладка 219-06-292\60-67-036
Кольцо 219А-85-10-3	Прокладка 219-07-158-159
Кольцо 252-57-02	Прокладка 219-100-683
Кольцо 256-86-18	Прокладка 219-100-698
Кольцо 256-86-18-01	Прокладка 219-17-201
Кольцо 256-86-18-02	Прокладка 219-72-28
Кольцо 256-86-18-03	Прокладка 219-80-142



Кольцо 256-86-18-04	Прокладка 219-80-443
Кольцо 256-86-18-06	Прокладка 219-86-1702
Кольцо 256-86-18-07	Прокладка 219-86-434
Кольцо 256-86-18-09	Прокладка 219-92сб156
Кольцо 272-12-185	Прокладка 219-96-33
Кольцо 272-15-194	Прокладка 219-96-95
Кольцо 272-15-194	Прокладка 272-08-987
Кольцо 272-16-33	Прокладка 272-16-7018
Кольцо 272-27-214	Прокладка 272-32-274
Кольцо 272-55-257	Прокладка 272-50-283
Кольцо 432.82.108	Прокладка 272-93-36
Кольцо 432-11-126	Прокладка 432-02-573
Кольцо 432-29-040	Прокладка 432-21-040
Кольцо 432-29-082	Прокладка 432-24-022
Кольцо 432-29-587	Прокладка 432-31-104-2
Кольцо 432-29-587/4102-103-622	Прокладка 432-31-108-1
Кольцо 432-29-661	Прокладка 432-31-160
Кольцо 432-32-237-1	Прокладка 432-31-161



Кольцо 432-33-250-2	Прокладка 432-33-591
Кольцо 432-33-591	Прокладка 432-70-639
Кольцо 432-33-736	Прокладка 432-74-375
Кольцо 432-40-084	Прокладка 432-80-065-1
Кольцо 432-43-043	Прокладка 432-83-404
Кольцо 432-56-041	Прокладка 432-87-119
Кольцо 432-63-156	Прокладка 434-16-264
Кольцо 432-63-157	Прокладка 434-16-391
Кольцо 434.87.210	Прокладка 434-21-105
Кольцо 434.87.210	Прокладка 434-31-146
Кольцо 434-27-068/ОВАЛ	Прокладка 434-82-127
Кольцо 434-29-90	Прокладка 447-21-038
Кольцо 434-32-139\700А-34-22-07-4	Прокладка 447А-930142
Кольцо 434-87-060	Прокладка 447А-93141
Кольцо 434-87-061	Прокладка 5262-003712-201
Кольцо 447-21-055	Прокладка 5262-005-403-385
Кольцо 447А-11-005	Прокладка 5262-005-40-384
Кольцо 457.80.063-1	Прокладка 5262-005-606-205



Кольцо 476-29-032	Прокладка 5262-005-713-228
Кольцо 6002-00-1038	Прокладка 60.67.014
Кольцо 601-58-10-23	Прокладка 6002-00-1035
Кольцо 601-58-1592	Прокладка 610-55-377
Кольцо 601-61-12-92	Прокладка 615-15-91-120
Кольцо 615-10-20-135	Прокладка 615-15-91-122
Кольцо 615-10-24-131	Прокладка 615-31-36-276
Кольцо 615-10-24-149	Прокладка 621-42-00-414
Кольцо 615-10-291\31-294	Прокладка 635-15-91-111
Кольцо 615-10-32-152	Прокладка 635-15-91-112
Кольцо 615-31-00-137	Прокладка 635-15-91-115
Кольцо 615-31-36-155	Прокладка 635-15-91-118
Кольцо 615-31-36-254	Прокладка 635-15-91-121
Кольцо 615-31-36-352	Прокладка 644-12-33-119
Кольцо 621-39-122	Прокладка 644-68-29-108
Кольцо 621-42-39-123	Прокладка 730-04-225
Кольцо 7020-40-03\50	Прокладка 730-05461
Кольцо 730-47-489	Прокладка 730-08-329/447A-86-076



Кольцо 803-54-147	Прокладка 730-08-339
Кольцо 810-17-66-83-20	Прокладка 730-50-366-8
Кольцо 810-54-12	Прокладка 730-88-305\703-00-67-017
Кольцо 810-55-360	Прокладка 730-91-172№80
Кольцо 817к51300	Прокладка 803-55-310
Кольцо 821—46-21	Прокладка 810-64-74
Кольцо 821-53-24	Прокладка 821-46-21
Кольцо 821-53-25	Прокладка 821-55-105
Кольцо 821-53-26	Прокладка 615-31-36-25А
Кольцо 821-58-36	Проставка 219-71сб-121
Кольцо 825-16-37	Протектор 216-52-198
Кольцо 825-53-43	Протектор 216-78-56
Кольцо 825-53-45	Протектор 219.40.19
Кольцо 830-14-660	Протектор 219-40-19\1848-4048
Кольцо 830-65-17	Протектор 219-81-384\1848-4077
Кронштейн 219-67-сб307	Протектор 803.89.65.
Крышка 216-87-сб124сб	Протектор 803.89.65.
Крышка 219-56сб117	Протектор 803.89.65.



Крышка 432-83-036сб2	Протектор 803-89-65
Крышка 434-21-110сб	Протектор 803-89-72
Крышка 434-33-018	Протектор 821-89-5
Крышка 434-33-018сб	Ролик 216-52-сб140
Крышка 447-23-700сб	Ролик 216-52-сб142
Крышка 447А-21-570сб1	Ролик 216-Э52-сб141
Крышка 830-45сб176	Ролик 219-Э52-сб140сб
Лента 434-33-024-сб1	Рукав 216-11-16
	Рукав 216-11-16-01
	Рукав 219-86-910
	Рукав 219А,01-33-1
	Рукав 821-42-23\219-86-910
	Рукоятка 219-64-сб120
	Рукоятка 432-03-187
	Рычаг 216-17 сб 230
	Сальник 432-24-021
	Седло 830-05 сб.225
	Сетка 216-11сб135



	Скоба 219-71-05-140сб
	Скоба 432-29-486сб-1
	Скоба 434-29-31сб
	Уплотнение 155-32-017-1
	Уплотнение 155-38-278
	Уплотнение 155ДР-503
	Уплотнение 216-58-79
	Уплотнение 432-32-362-1/216-16-215
	Уплотнение 432-86-073-1
	Уплотнение 434-80-047
	Уплотнение 5262-003513-166
	Уплотнение 5262003-724-272
	Уплотнение 5262-0051113-207
	Уплотнение 5262-006-508-093
	Уплотнение 703-35-00-017-1
	Уплотнение 730-06-82
	Уплотнение 730-07-82
	Уплотнение 730-08-82



Спецдетали для изделий 830 и 833 М

	Уплотнение 730-09-82
	Уплотнение 810-65-52
	Уплотнение 810-65-52/216-24-70
	Упор 432-81-039
	Чаша 172-93-059сб
	Чехол 216.17.471
	Чехол 219-05-949
	Чехол 219-08-941
	Чехол 219-19-379
	Чехол 219А-08-165
	Чехол 219А-08-73
	Чехол 432-87-165
	Чехол 447-86-078А
	Чехол 447А-86-078\1848-4133
	Чехол 5262-003-724-471
	Шайба 432-23-164
	Шток 219-100сб301

По вопросам приобретения **спецдеталей для изделий 830 и 833 М** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Спецдетали для изделий 830 и 833 М

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов