



Обычный полог представляет из себя занавес, полотно большого размера из плотного материала (брезент, тентовая ткань и т.п.), как правило с люверсами по краям, цель которых усилить края на которые полог подвешивается с помощью шнура, металлического стержня и др. способами.

Утепленный полог толще обычного за счет утеплителя (поролон, ватин и др.)

Для чего нужен утепленный полог? Обычно для создания в холодном помещении зоны для производства работ с особыми требованиями к температуре, например надо залить фундамент и дать бетону в опалубке набрать прочность, надо укрыть оборудование, технику, контейнеры с продуктами при перевозке на морозе, сохранить тепло в гараже, в помещении с людьми и т. д.

Укрытие — это уже не просто полотно, а сооружение типа палатки на каркасе, тентовая ткань или брезент, используемые для стенок не соприкасаются с укрываемым оборудованием, техникой и др., внутри сохраняется тепло, обычно укрытие с клапаном из того же материала для проникновения во внутрь. Для защиты от морозов как правило используется утепленный материал.

Чехол — это изделие, пошитое по размеру укрываемого оборудования. контейнера и т. д., который накидывается сверху или иным способом. Утепленный чехол как и утепленный полог изготавливается из материала с утеплителем.

Чтобы купить **Утепленные полога, укрытия, чехлы** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: