



Терморасширяющийся герметизирующий материал Абрис® ТР

ТУ 2513-002-52471462-01

Терморасширяющийся, влаго-воздухонепроницаемый герметик Абрис® ТР ТУ 2513-002-52471462-01 представляет собой расширяющуюся при температуре пластичную смесь, обладает хорошей самоклеящей способностью к любым сухим поверхностям, отличается высокой физической стабильностью.

Температура объемного расширения от +1500С до +1700С. Коэффициент объемного расширения до 500%. Температурные условия эксплуатации от -600С до +1800С.

Герметик применяется при сборке различных конструкций в машиностроении при сборке конструкций из различных материалов.

Герметик Абрис® ТР выпускается в виде лент и шнуров (марки Абрис® ТР- ЛБ, марки Абрис® ТР- ЛТ, марки АбрисТР- Ш).

[Техническая консультация](#)

Типоразмеры герметика Абрис® ТР:

Ширина герметика, мм	от5 до250
Голщина герметика, мм	от 0,5 до 5
Диаметр шнуров, мм	от 2 до 40
Длина в рулоне, м	до40

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Терморасширяющийся герметизирующий материал Абрис® ТР

Свойства герметика Абрис® ТР:

Пенетрация при 0,1 мм	30-80
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м (кгс/см), не менее	150(0,15)
Сопротивление текучести при 160 ⁰ С, 2ч, мм, не более	2
Водопоглощение, % не более	0,2
Коэффициент объемного расширения, % не менее	100

Способ применения:

Перед использованием герметика рабочую поверхность необходимо осушить и очистить от грязи и пыли. На ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины.

При работе с герметиком не требуется применения специальных защитных средств для работающих.

Самоклеящаяся лента марки Абрис® ТР - ЛБ, Абрис® ТР-ЛТ покрыта с двух сторон антиадгезионной бумагой. Перед применением необходимо снять бумагу с любой стороны ленты, прижать ленту к рабочей поверхности детали, затем снять бумагу с другой стороны ленты и присоединить вторую деталь.

Шнур марки Абрис® ТР - Ш покрыт с двух сторон антиадгезионной бумагой. Перед применением необходимо снять бумагу с любой стороны шнура,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Терморасширяющийся герметизирующий материал Абрис® ТР

прижать шнур к рабочей поверхности детали, затем снять бумагу с другой стороны шнура и присоединить вторую деталь.

Объёмное расширение материала происходит при температуре **не менее 150оС**.

По вопросам приобретения **терморасширяющегося герметизирующего материала Абрис® ТР** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов