



ОЖ-27А представляют собой смесь активных и вспомогательных органических веществ в органических растворителях. Состав ОЖ содержит в качестве активных веществ одно- и многоатомные спирты, амины, эмульгаторы и ингибиторы в качестве вспомогательных веществ.

ОЖ-27А предназначена для автоматизированной или механизированной водной отмывки узлов радиоэлектронной аппаратуры от остатков флюса и паяльной пасты после пайки или оплавления, а также непосредственно перед нанесением влагозащитного покрытия.

### **Рекомендуемый технологический процесс**

Отмывочная жидкость может применяться в любом стандартном оборудовании струйной отмывки с давлением струй 1,5-2 атм., для ультразвуковой отмывки и отмывки печатных узлов и электронных модулей с использованием барботажа.

Отмывочная жидкость поставляется в виде концентрата и разводится дистиллированной или деионизированной водой до содержания 25-35%. Оптимальные концентрация раствора, температура и время определяются опытным путем.

### **Техническая консультация**

<b>Процесс</b>	<b>Температура, °С</b>	<b>Время, мин.</b>
Отмывка в 25-35% растворе ОЖ «Вега»	25-60	7-15
Отмывка в дистиллированной или деионизованной воде	25-60	4-5
Отмывка в дистиллированной или деионизованной воде	40-60	4-5
Сушка, обдув горячим воздухом	60-80	до высыхания

Для разбавления жидкости и последующего ополаскивания после отмывки печатных узлов и электронных модулей рекомендуется применять

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отмывочная жидкость «ВЕГА» (ОЖ-27А)

дистиллированную или деионизованную воду с сопротивлением не менее 1 МОм.

Для определения и контроля содержания активных компонентов в отмывочной жидкости ОЖ-27А «Вега», в том числе для его регулирования, применяется индикаторный раствор «Т-03» ТУ 2381-001-07518266-2009. Методика контроля основана на титровании определенного объема рабочего раствора и приведена в ТУ 2381-001-07518266-2009.

По вопросам приобретения отмывочная жидкость «ВЕГА» (ОЖ-27А) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов