



Реагенты для регенерации и консервации мембран «АКВАклин-СУПЕР», «АКВА-Дехлорокси»

Средство моющее техническое «АКВАклин-СУПЕР»

Средство моющее техническое «АКВАклин-СУПЕР» разработано совместно с кафедрой коллоидной химии Санкт-Петербургского государственного технологического института (руководитель — член-корр. РАЕН, д.х.н., профессор В.Н. Наумов). Применяется в качестве очищающего раствора для удаления загрязнений различного происхождения с мембран нанофильтрации (NF) и обратного осмоса (RO) в теплотехнике, в пищевой промышленности, в том числе, при производстве воды питьевого качества. Средство выпускается в низкопенной модификации, что особенно подходит для щелочной СИП-мойки (в циркуляционных системах), а также при замачивании и мойке мембран. Особенно рекомендован для удаления органических загрязнителей мембран, коллоидов и кремнезема.

В состав реагента входят щелочь, комплексообразователь, комбинация низкопенных ПАВ.

Средство «АКВАклин-СУПЕР» представляет собой концентрат, который перед применением разбавляется водой в необходимых соотношениях, оптимальная концентрация обычно 2-5%, при этом pH не должен превышать рекомендованный изготовителем мембран. Мембраны обычно выдерживают (замачивают) в течение 4-6 часов, раствор циркулируют в СИП-мойке и сливают. По окончании проводится промывка до нейтральной среды пермеатом. Совместим со всеми материалами, применяемыми при изготовлении мембранных установок.

Имеет температуру замерзания не выше 0°C, после размораживания восстанавливает свои свойства.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Опасно при попадании в глаза и на кожу — вызывает сильное раздражение (при продолжительном контакте — поражение кожных покровов и роговицы глаз). При попадании на кожу и в глаза — промыть большим количеством воды (не менее 15 мин), в глаза закапать раствор борной кислоты из аптечки первой помощи, обязательно обратиться к врачу.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Реагенты для регенерации и консервации мембран «АКВАклин-СУПЕР», «АКВА-Дехлорокси»

Продукт поставляется в полиэтиленовой таре (канистры).

Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси»

Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси» применяется:

- для предварительной обработки воды в мембранных системах обратного осмоса (RO) и нанофильтрации (NF) с целью снижения (подавления) коррозионной активности воды и предохранения полиамидных мембран от повреждения окислителями, в первую очередь — «активным хлором»;
- в качестве бактерицида (биоцида), на установках ультрафильтрации (UF), обратного осмоса (RO) и нанофильтрации (NF), для снижения кольматации мембран биологическими объектами, содержащимися в воде.

Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси» изготовлен на основе смеси растворов: метабисульфита (пиросульфита) натрия и стабилизатора – сополимера поликарбоксилата. Активным действующим веществом является метабисульфит натрия, который является восстановителем и переводит окислители в неактивную форму.

Продукт представляет собой светло-желтую прозрачную подвижную жидкость со слабым характерным запахом, которая применяется, как правило, с помощью автоматических систем дозирования без предварительного разбавления.

Антиоксидант является аналогом PuroTech RO 067, JurbySoft M401 и др.

Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси» дозируется в зависимости от концентрации окислителя («активного хлора») в исходной воде для полной его

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Реагенты для регенерации и консервации мембран «АКВАклин-СУПЕР», «АКВА-Дехлорокси»

нейтрализации, подавляет рост бактериальных и грибковых шламов, водорослей . Применяется с помощью имеющихся на предприятии стационарных систем подачи жидких реагентов. Наличие стабилизатора обеспечивает повышенный срок годности.

ВНИМАНИЕ! Несовместим с окислителями, продуктами кислого характера.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси» при попадании на слизистую оболочку глаз и кожные покровы вызывает их раздражение. При работе с концентратом применять средства защиты – очки, перчатки, фартук. При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Реагент поставляется в полиэтиленовой таре: канистры, бочки, контейнеры.

По вопросам приобретения **реагентов для регенерации и консервации мембран «АКВАклин-СУПЕР», «АКВА-Дехлорокси»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов