



Описание:

Те у кого есть собственный бассейн нужно всегда заботиться о том, чтобы бассейн был всегда источником чистоты и здоровья. Есть множество различных средств для дезинфекции бассейнов, одним из них является хорошее средство ХТНФ. Используется для дезинфекции различных видов. Кроме всего прочего, для дезинфекции бассейнов, водоёмов, сточных вод бассейна. Данное средство, защита от распространения и размножения различных бактерий и грибков, что опасно для здоровья.

Но прежде чем им пользоваться, важно знать дозировку, расхода такого средства. Так как ХТНФ очень концентрированное и перерасход может быть опасен для вашего здоровья, по этому надо узнать точную дозировку.

При низких концентрациях обладает антимикробным действием. Вот некоторые пропорции:

- Антисептирование воды в бассейне. Доза средства необходимая для данной процедуры 0,01 -0,1%
- Если нужно дезинфицировать поверхность бассейна расход средства 0,5- 1,0% на 50 — 120 мл/м2. Температура раствора 20-60 градусов.

Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами:

- При контакте с раствором дезинфицирующего средства, необходимо использовать средства защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов.
- Если вдруг всё же, попал раствор в глаза или на руки, промыть немедленно большим количеством воды или обратиться за медицинской помощью.

Обычно при использовании подобных хлоросодержащих средств, пользуются резиновыми перчатками и респиратором для защиты. Эти элементарные средства защиты спасут ваше здоровье от вреда.

Как хранят дезинфицирующие средства:

Хранить в складских помещениях, без отопления, ни в коем случае, не давать детям! Так как это может привести к непоправимым последствиям!! Срок эксплуатации продукта в течении 2 х лет. После чего, данное средство необходимо утилизировать!!!

Состав дезинфицирующего средства:

- Хим. формула средства- Na_2PO_4 1/4 NaClO 11 H_2O масса 380,6

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Слабо комкующийся порошок кристаллического вида, с легко ощутимым запахом хлора.
- Активный хлор — 3,0- 3,5%
- Доля хлора после выдержки 7 часов не менее 3% при 55ОС.
- Доля воды- 55%
- массовая доля рН 10%- 11,9 -12,6.

Область применения:

- Дезинфекция и мойка.
- Добавка к ТМС, дезинфицирующая и усиливающая моющие свойства.
- Применяется для поддержания биологической чистоты резервуаров воды, теплообменников и других водных систем.
- Средство рекомендуется для обработки полов, стен, потолков, стеллажей, производственных и складских помещений, оборудования, тары, различных поверхностей, зараженных патогенными микроорганизмами на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, АПК, в торговых организациях, на транспорте, в коммунальном хозяйстве и в быту.

Преимущества:

- Средство эффективно при низких концентрациях, обладает антимикробным действием в отношении грам-отрицательных и грам-положительных бактерий, плесневых грибов и дрожжей.
- Имеет малопенные свойства. Можно применять для CIP систем.
- Безопасен для алюминия.

Применение:

- Антисептирование воды в бассейнах.



Дозируется в концентрации 0,01-0,1%.

- Мойка и дезинфекция различных поверхностей и ёмкостей.

Очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений, остатков продукта, промыть водой.

Обработать поверхность 0,5-1,0% раствором средства ХТНФ помощью чистой щетки, ветоши, орошением. Температура рабочего раствора 20-60гр.С, экспозиция 5-20 минут, расход — 50-120 мл/кв. м.

- Дезинфекция оборудования и ёмкостей.

Очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений, остатков продукта, промыть водой.

Для обработки использовать 0,5-1,0% раствор средства ХТНФ, Температура рабочего раствора 20-60гр.С, экспозиция 5-20 минут.

Меры предосторожности:

Обладает слабым раздражающим действием на кожу. Пожаро- и взрывобезопасен. При работе с продуктом пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

Условия хранения:

Хранить в крытых неотапливаемых складских помещениях. Беречь от детей! Срок годности составляет 2 года.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Средство для дезинфекции ХТНФ

По вопросам приобретения **средства для дезинфекции ХТНФ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов