



Электролит меднения МЕДЬ-ЮВЭЛ предназначен для нанесения блестящих медных покрытий на изделия серебра, меди, медных и серебряных сплавов. Не допускается нанесение меди из электролита МЕДЬ-ЮВЭЛ на изделия из активных металлов, таких как сталь, алюминиевые и цинковые сплавы, а также на легкопассивирующиеся металлы – хром, титан, нержавеющая сталь.

Электролит МЕДЬ-ЮВЭЛ содержит серную кислоту, соли меди, блескообразующие и выравнивающие добавки и полностью готов к применению.

Техническая консультация

Состав раствора и технологические параметры

Плотность тока, А/дм ²	0,5 – 8 (оптимально – 4)
Температура, °С	18 – 35
Скорость осаждения, мкм/мин (при 4 А/дм ²)	0,89
Аноды	медь МФ-0

При эксплуатации электролита желательно применять барботаж воздухом или покачивание катода. Рекомендуется периодическая фильтрация электролита через 10-и микронный фильтр.

Потери электролита на испарение пополняются только дистиллированной водой.

При ухудшении блеска покрытия рекомендуется корректирование электролита добавками ЦКН-71, ЦКН-72 и ЦКН-73 из расчета 0,5, 3,0 и 0,5 мл/л соответственно.

Техника безопасности

Электролит МЕДЬ-ЮВЭЛ по степени воздействия на организм в соответствии с Гигиеническими нормами ГН 2.2.5.686-98 и ГОСТ 12.1.007 относится к 3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



классу опасности. При его необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.008 и внутренних инструкций по технике безопасности.

Транспортировка и хранение

Транспортирование электролита МЕДЬ-ЮВЭЛ допускается всеми видами транспорта в закрытой таре из полиэтилена.

Электролит МЕДЬ-ЮВЭЛ должен храниться в прохладном месте вдали от нагревательных приборов.

Срок хранения электролита МЕДЬ-ЮВЭЛ 1 год с момента изготовления.

По вопросам приобретения Электролит меднения МЕДЬ-ЮВЭЛ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: