



Водоочистительных средств и оборудования

ХЛОРАМИН Б (Chloraminum B) — самый известный и широко распространенный дезинфицирующий препарат, представляет собой белый или слегка желтоватый кристаллический порошок со слабым запахом хлора.

Растворим в воде (1:20), легче растворим в горячей воде. Растворяется в спирте (1:25), образуя мутноватые растворы. Содержит 25 — 29 % активного хлора.

Особенности раствора Хлорамина Б

Раствор Хлорамина действует, как антисептическое и дезодорирующее средство. Обладает также сперматоцидными свойствами. Используют так же для лечения инфицированных ран (промывание, смачивание тампонов и салфеток 1,5 — 2 % раствором), дезинфекции рук (0,25 — 0,5 % раствор), неметаллического инструментария.

Для обеззараживания предметов ухода и выделений при брюшнотифозной, паратифозной, холерной и других инфекциях кишечной группы и при капельных инфекциях (скарлатина, дифтерия, грипп и др.) применяют 1 — 2 — 3 % раствор, при туберкулезной инфекции — 5 % раствор.

Дезинфекция Хлорамином Б используются иногда с активированными растворами путем добавление аммиака, сульфата или хлорида аммония, что повышает бактерицидность растворов.

Норма расхода Хлорамина для готовых растворов

При нанесении на поверхности в помещений (пол, стены и др.), санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.), санитарный транспорт протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульты, автомакса, распылителя.



Хлорамин Б (Chloraminum B)

Норма расхода раствора средства:

- при протирании - 150 мл/м² поверхности,
- при использовании раствора с моющим средством - 100 мл/м²,
- при орошении - 300 мл/м² (гидропульт, автомакс), — 150 мл/м² (распылитель типа «Квазар»).

Белье замачивают в емкости с раствором средства при норме расхода 5 л/кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции бельё стирают и прополаскивают.

Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи, лабораторную, посуду из-под выделений полностью погружают в раствор средства. Норма расхода раствора - 2 л. на 1 комплект столовой посуды.

Норма упаковки 15 кг (в мешке 50 пакетиков по 300,0 гр).

Применение

Назначение:

- для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, жесткой мебели в помещениях, внутренних поверхностей (салонов) на объектах транспорта, включая санитарный, санитарно-технического оборудования, белья, посуды столовой из различных материалов, посуды лабораторной, предметов ухода за больными, игрушек, уборочного материала и инвентаря, остаточных количеств биологических жидкостей на поверхностях;
- проведения генеральных уборок в ЛПУ и детских учреждениях;
- дезинфекции изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты из низкоуглеродистой стали, никелированных металлов, резин, стекла, пластмасс (кроме эндоскопов и инструментов к ним).

Область применения:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хлорамин Б (Chloraminum B)

В лечебно-профилактических, детских учреждениях, в клинических, микробиологических, вирусологических лабораториях, в очагах инфекционных заболеваний; на предприятиях общественного питания, торговли, коммунальных объектах (гостиницах, общежитиях, банях, прачечных, парикмахерских, бассейнах, спорткомплексах и т.п.), в пенитенциарных учреждениях, учреждениях социального обеспечения.

Антимикробная активность:

Средство «Хлорамин Б» обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидным действием (включая возбудителей полиомиелита, гепатита В и ВИЧ-инфекции), фунгицидной активностью, в том числе возбудителей кандидоза и дерматофитии.

Свидетельство о государственной регистрации: № 77.99.1.2.У.7151.6.05 от 28.06.2005

Также хлорамин Б применяют для дегазации некоторых ОВ (в т.ч. иприта), как отбеливатель в текстильной промышленности, реагент в аналитической химии.

Побочные действия

При соблюдении правил и разведений не наблюдаются.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хлорамин Б (Chloraminum B)

Особые указания

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. Все работы проводить в резиновых перчатках.

Условия хранения

В сухом прохладном темном месте, недоступном для детей, отдельно от лекарственных средств, пищевых и нефтяных продуктов, взрывчатых и огнеопасных веществ.

Срок годности — 5 лет.

Срок хранения неактивированных растворов — 15 дней (при условии хранения в темном прохладном месте в закрытой емкости). Активированные растворы используются сразу после приготовления.

Производитель: «JIAXING GRAND Corporation» (Цзясин Гранд Корпорейшн), Китай. Фасовка 300,0 грамм в полипропиленовом мешке — 15 кг (50 пакетиков).

Техническая консультация

Характеристики

Страна производитель	Китай
Внешний вид	Мелкокристаллический порошок от белого до светло-желтого цвета со слабым запахом хлора
Массовая доля активного хлора, %	25±1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хлорамин Б (Chloraminum B)

Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроксид натрия (NaOH), %, не более	0.3
Основные свойства	Белые или желтоватые кристаллы или кристаллический порошок со слабым запахом хлора. Температура плавления 180-185°C (с разл.); растворяется в воде, водных растворах щелочей и этаноле
Взрыво- и пожароопасность	Хлорамин Б технический относится к трудногорючим веществам, пылевоздушная смесь взрывобезопасна. При нагревании выше 150°C хлорамин Б разлагается с выделением хлора и хлористого водорода (2-й класс опасности)
Средства индивидуальной защиты	Индивидуальная защитная одежда, сапоги и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60 М с патроном марки В, для глаз – герметичные очки, для кожи рук – перчатки резиновые
Цвет	Белый
Срок годности	5 лет
Срок хранения неактивированных растворов	15 дней
Норма упаковки	15 кг (в мешке 50 пакетиков по 300,0 гр)

По вопросам приобретения Хлорамин Б (Chloraminum B) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов