



Перекись водорода медицинская H₂O₂ водный раствор 37%

Водоочистительных средств и оборудования

Перекись водорода медицинскую H₂O₂ (водорода пероксид, пергидроль) применяют в химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, медицинской и в бассейнах.

Стандарт качества: ТУ 2123-002-57856778-2004.

Получение

Перекись водорода медицинскую (водный раствор) получают разбавлением дистиллированной водой до концентрации 30-40% из импортной перекиси водорода с концентрацией 60%, произведенной антрахинонным методом (основанном на жидкофазном восстановлении и окислении алкилантрахинонов). Для стабилизации перекиси водорода медицинской применяют дифосфат натрия или однозамещенный фосфорнокислый натрий.

Применение

Перекись водорода медицинскую применяют в химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, медицинской и других отраслях промышленности. В медицине перекись водорода медицинская используется как антисептическое, кровоостанавливающее средство, применяется для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения.

Требования безопасности

Перекись водорода медицинская не горюча, пожаро- и взрывобезопасна, по степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Перекись водорода медицинская H₂O₂ водный раствор 37%

Упаковка

Перекись водорода медицинскую заливают в полиэтиленовые канистры 30 литров (34 кг)

Транспортировка, хранение

Перекись водорода транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах. Перекись водорода хранят в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей при температуре продукта не выше 30°C. Допускается хранение перекиси водорода на открытых площадках, снабженных навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей. Не допускается емкости, предназначенные для хранения и транспортирования перекиси водорода, использовать для других целей.

Гарантийный срок хранения продукта: 6 месяцев со дня изготовления.

Допускается снижение массовой доли перекиси водорода медицинской в течение гарантийного срока хранения в растворе на 1,5%.

Техническая консультация

Характеристики

Страна производитель	Россия
Стандарт качества	ТУ 2123-002-57856778-2004
Химическая формула	H ₂ O ₂
Фасовка	полиэтиленовые канистры 30 литров (34 кг)
Гарантийный срок хранения продукта	6 месяцев со дня изготовления

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Перекись водорода медицинская H₂O₂ водный раствор 37%

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля перекиси водорода, %	30-40
Массовая концентрация серной кислоты, г/дм ³ , не более	0.2
Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм ³ , не более	0.6

По вопросам приобретения Перекись водорода медицинская H₂O₂ водный раствор 37% и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов