



Вещество Стеарокс 6 придает мягкий гриф хлопчатобумажным, полшерстяным и вискозным тканям.

Средство может использоваться в производстве химических волокон в качестве отделочного средства, при прядении искусственных волокон в качестве эмульгатора.

Стеарокс 6 является пастообразным веществом, основу которому составляют полиоксиэтиленгликолевые эфиры стеариновой кислоты с 5-10% препарата ОС-20 или с включением в его состав 5-7% таких вспомогательных веществ, как неонол АФ/9-10 или синтанол ДС-20.

Средство не разлагается биологическим путем, являясь поверхностно-активным веществом.

В составе средства нет механических примесей.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
	Первый сорт ОКП 24 8324 0130
Внешний вид расплавленного продукта	Вязкая масса светло-коричневого цвета без механических примесей
Число омыления, мг КОН/г, в пределах	80-88
Массовая доля золы, %, не более	0,5
Массовая доля железа, %, не более	0,005

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РН водной дисперсии с массовой долей 1%	7,0-9,0
Массовая доля влаги, %, не более	0,50

При использовании вещества Стеарокс 6 очень важно соблюдать требования пожарной безопасности, учитывать температуры плавления, вспышки, воспламенения и самовоспламенения вещества. Так:

- **Температура плавления** вещества составляет + 32 - 33 градуса по шкале Цельсия;
- **Температура вспышки** в закрытом тигле - 134 градуса по Цельсию;
- **Температура воспламенения** составляет 267 градусов по шкале Цельсия;
- Средство **самовоспламеняется при температуре** в 381 градус по Цельсию.

Во время работы со Стеарокс 6 **используйте обязательные средства защиты**. Они защитят кожу и слизистые оболочки от попадания на их поверхность вещества. Если вдруг контакт кожи и слизистых оболочек со средством все же произошел, смойте Стеарокс 6 обильным количеством воды.

Помимо всего прочего, при использовании Стеарокс 6 работники должны соблюдать правила гигиены. Помещение, в котором ведется работа, обязательно должно быть оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции.

Особенности транспортировки и хранения вещества:

Стеарокс 6 упаковывается в стальные барабаны (их вместимость составляет 50 - 100 кубических дециметра), а также в стальные бочки вместимостью в 100 - 200 дм³. По желанию заказчика мы можем использовать для транспортировки стальные бочки с двойным полиэтиленовым мешком - вкладышем. Для вашего удобства можно рассмотреть и другую тару.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отгрузка вещества в барабанах или бочках может осуществляться в стальных железнодорожных цистернах (обязательно обогреваемых). Перед заполнением железнодорожных цистерн с остатком продукта специалисты ООО «Компания Кондор» тщательно проверяют остаток на соответствие всем требованиям по составу и хранению Стеарокса 6.

Если остаток соответствует важным требованиям, мы заполняем цистерну веществом. Если в ходе исследований выявляются какие-либо несоответствия, остаток удаляют, цистерну тщательно промывают и сушат. В связи с этим возможны незначительные сдвиги в сроках поставки (при необходимости мы дополнительно сообщим об этом заказчику).

Хранить Стеарокс 6 следует в закрытых складских помещениях, температура воздуха в которых не должна превышать +40 градусов по шкале Цельсия.

Не более, чем в течение 1 месяца можно хранить вещество не на складе, а на открытом пространстве. При этом тара должна находиться под навесом, на нее не должны попадать прямые солнечные лучи или атмосферные осадки. Температура хранения на открытом воздухе также не должна превышать +40 градусов.

По вопросам приобретения стеарокса 6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов