



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент усадки: 1,7:1 и не термоусаживаемые

Рабочая температура: от -55°C до + 260°C

Температура усадки: от 350°C

Химическая стойкость: Отличная

Способ стерилизации: Совместима с (ETO) и гамма-стерилизацией

Стандартный цвет: Прозрачный с голубоватым отливом

Горючесть: Не горит (VW-1)

Медицинская термоусадочная трубка RSFR-MT-PTFE изготовлена из политетрафторэтилена (PTFE),

Медицинская термоусадочная трубка RSFR-MT-PTFE изготовлена из политетрафторэтилена (PTFE), который обладает превосходной электрической изоляцией, низкой диэлектрической проницаемостью, высокой огнестойкостью, очень низким коэффициентом трения, устойчивостью к сверхвысоким температурам, стойкостью к жидкостям и коррозии. ПТФЭ обладает физиологической инертностью, что позволяет ему вступать в непосредственный контакт с кожей, жидкостями и телом человека. Трубки из ПТФЭ в основном используются в ситуациях, когда медицинские инструменты эксплуатируются при высоких температурах

Характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Коэффициент усадки	1,7:1 и нетермоусаживаемые
Рабочая температура	от -55°C до + 260°C
Температура усадки	от 350°C
Химическая стойкость	Отличная, физиологически инертный материал
Способ стерилизации	Совместима со стерилизацией окисью этилена (ETO) и гамма-стерилизацией
Соответствие стандарту RoHS	
Соответствие стандарту ISO 10993-1	
Стандартный цвет	Прозрачный с голубоватым отливом
Горючесть	Не горит (VW—1)

Размерный ряд

Техническая консультация

Размерный ряд нетермоусаживаемых медицинских трубок PTFE

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм
	Тип 1 (Толстая стенка)	Тип 2(Средняя стенка)	Тип 3 (Тонкая стенка)
0,30 ± 0,10	0,80 ± 0,10	0,70 ± 0,10	0,60 ± 0,10
0,38 ± 0,10	0,88 ± 0,10	0,78 ± 0,10	0,68 ± 0,10



Термоусадочная трубка из RSFR-МТ-PTFE

0,46 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,86 ± 0,10	0,76 ± 0,10
0,56 ± 0,10	1,16 ± 0,10	1,06 ± 0,10	0,86 ± 0,10
0,66 ± 0,10	1,26 ± 0,10	1,16 ± 0,10	0,96 ± 0,10
0,71 ± 0,10	1,31 ± 0,10	1,21 ± 0,10	1,01 ± 0,10
0,81 ± 0,10	1,41 ± 0,10	1,31 ± 0,10	1,11 ± 0,10
0,86 ± 0,10	1,66 ± 0,10	1,46 ± 0,10	1,16 ± 0,10
0,96 ± 0,20	1,76 ± 0,20	1,56 ± 0,20	1,26 ± 0,20
1,07 ± 0,20	1,87 ± 0,20	1,67 ± 0,20	1,37 ± 0,20
1,19 ± 0,20	1,99 ± 0,20	1,79 ± 0,20	1,49 ± 0,20
1,34 ± 0,20	2,14 ± 0,20	1,94 ± 0,20	1,64 ± 0,20
1,50 ± 0,20	2,30 ± 0,20	2,10 ± 0,20	1,80 ± 0,20
1,68 ± 0,20	2,48 ± 0,20	2,28 ± 0,20	2,08 ± 0,20
1,93 ± 0,20	2,73 ± 0,25	2,53 ± 0,25	2,33 ± 0,20
2,16 ± 0,25	2,96 ± 0,25	2,76 ± 0,25	2,56 ± 0,25
2,41 ± 0,25	3,21 ± 0,25	3,01 ± 0,25	2,81 ± 0,25
2,69 ± 0,25	3,49 ± 0,25	3,29 ± 0,25	3,09 ± 0,25
3,00 ± 0,25	4,00 ± 0,25	3,80 ± 0,25	3,40 ± 0,25
3,38 ± 0,25	4,38 ± 0,25	4,18 ± 0,25	3,78 ± 0,25
3,76 ± 0,25	4,76 ± 0,25	4,56 ± 0,25	4,16 ± 0,25
4,22 ± 0,25	5,22 ± 0,25	5,02 ± 0,25	4,80 ± 0,25
4,72 ± 0,25	5,72 ± 0,25	5,52 ± 0,25	5,32 ± 0,25
5,28 ± 0,30	6,28 ± 0,30	6,08 ± 0,3	5,88 ± 0,25
5,94 ± 0,30	6,94 ± 0,30	6,74 ± 0,3	6,54 ± 0,25
6,68 ± 0,30	7,68 ± 0,30	7,48 ± 0,3	7,28 ± 0,25
7,46 ± 0,30	8,46 ± 0,30	8,26 ± 0,3	8,06 ± 0,25



8,38 ± 0,30

9,38 ± 0,30

9,18 ± 0,3

8,98 ± 0,25

[Техническая консультация](#)**Размерный ряд термоусаживаемых медицинских трубок PTFE**

Номинальный диаметр, мм	Внутренний диаметр до усадки, мм	Внутренний диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
Ø 1,0	1,0 ± 0,2	не более 0,6	0,20 ± 0,05
Ø 1,5	1,5 ± 0,2	не более 0,9	0,20 ± 0,05
Ø 2,0	2,0 ± 0,2	не более 1,3	0,20 ± 0,05
Ø 2,5	2,5 ± 0,2	не более 1,5	0,20 ± 0,05
Ø 3,0	3,0 ± 0,2	не более 1,8	0,20 ± 0,05
Ø 3,5	3,5 ± 0,2	не более 2,0	0,20 ± 0,05
Ø 4,0	4,0 ± 0,3	не более 2,5	0,25 ± 0,05
Ø 4,5	4,5 ± 0,3	не более 2,8	0,25 ± 0,05
Ø 5,0	5,0 ± 0,3	не более 3,0	0,25 ± 0,05
Ø 6,0	6,0 ± 0,3	не более 3,8	0,25 ± 0,05
Ø 7,0	7,0 ± 0,3	не более 4,0	0,25 ± 0,05
Ø 8,0	8,0 ± 0,3	не более 4,8	0,25 ± 0,05
Ø 9,0	9,0 ± 0,3	не более 5,0	0,30 ± 0,05
Ø 10,0	10,0 ± 0,3	не более 5,8	0,30 ± 0,05
Ø 11,0	11,0 ± 0,3	не более 6,4	0,30 ± 0,05
Ø 12,0	12,0 ± 0,3	не более 7,0	0,30 ± 0,05
Ø 13,0	13,0 ± 0,3	не более 7,5	0,35 ± 0,05



Термоусадочная трубка из RSFR-MT-PTFE

Ø 14,0	$14,0 \pm 0,3$	не более 8,0	$0,35 \pm 0,05$
Ø 15,0	$15,0 \pm 0,3$	не более 8,5	$0,40 \pm 0,05$
Ø 16,0	$16,0 \pm 0,3$	не более 9,0	$0,40 \pm 0,05$

По вопросам приобретения Термоусадочная трубка из RSFR-MT-PTFE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов